

AL MOMENTO DELL'ALIMENTAZIONE


ALIMENTAZIONE STEP1



ALL'ALIMENTAZIONE RIMANE A SCHERMO PER 5 SECONDI


POSSIBILI SCHERMATE DOPO IL MESSAGGIO DI BENVENUTO

CASO1 STEP2




LAMPEGGIA TUTTO SE NON E' MAI STATO IMPOSTATO
 PREMERE PER 3 SECONDI IL TASTO "OK"
 INIZIERA' A LAMPEGGIARE SOLO "HH"

CASO2 STEP2



E' FISSO SE E' GIA' STATO IMPOSTATO GIORNO E ORA
 " ? " COMPARE SE MANCANO ALCUNE IMPOSTAZIONI ED IL PROGRAMMA NON FUNZIONA
 PREMENDO "OK" PER 3 SECONDI SI PASSA ALLE IMPOSTAZIONI

CASO3 STEP2



E' FISSO SE E' GIA' STATO IMPOSTATO TUTTO
 " * " COMPARE SE E' TUTTO IMPOSTATO E STA' FUNZIONANDO
 PREMENDO "OK" PER 3 SECONDI SI PASSA ALLE IMPOSTAZIONI

NOTE AGGIUNTIVE







- LA FREQUENZA DEL PWM DEI LED SARA' DI CIRCA 500Hz
- UNA BATTTERIA TAMPONE MANTIENE LA DATA E L'ORA AGGIORNATI IN CASO DI MANCATA ALIMENTAZIONE PER BREVI PERIODI
- IN CASO DI MANCATA ALIMENTAZIONE I DATI DI CONFIGURAZIONE NON VERRANNO PERSI, TRANNE L'ORA, CHE POTREBBE ESSERE PERSA SE LA BATTERIA TAMPONE E' SCARICA
- LA RIPRESA DEI VALORI IN CASO DI MANCATA TENSIONE DI RETE SARA' IMMEDIATA COINCIDERA' CON I VALORI CHE DOVREBBERO AVERE I LED AL MOMENTO STESSO IN CUI E' TORNATA LA TENSIONE (ON, OFF, RAMP)
- LA CURVA DELLA RAMP SARA' UNA CURVA LINEARE

FUNZIONI SPECIALI (SOLO IN FUNZIONAMENTO NORMALE: CASO2/3 STEP2)

MANTENENDO PREMUTO I TASTI "+" E "-" PER 3 SECONDI DURANTE LA SELEZIONE DEI VALORI (ORE, MINUTI, GIORNI, RAMPA, %LED,...) SI AUMENTERA' LA VELOCITA' DELL'INCREMENTO/DECREMENTO.







SPEGNIMENTO DISPLAY

RETROILLUMINAZIONE OFF

ok			0 1 : 3 5 *		+
esc			0 1 / 0 1 / 1 6		-







PREMENDO "ESC" PER 3 SECONDI SI SPEGNE LA RETROILLUMINAZIONE
AL PRIMO TOCCO DI UN QUALSIASI TASTO SI RIATTIVA TUTTO

DISPLAY ALL OFF

ok			0 1 : 3 5 *		+
esc			0 1 / 0 1 / 1 6		-

PREMENDO "ESC" PER 5 SECONDI SI SPEGNE TUTTO IL DISPLAY
AL PRIMO TOCCO DI UN QUALSIASI TASTO SI RIATTIVA TUTTO







TOTAL OFF
RIACCLIMATAZIONE PESCI

ok			0 1 : 3 5 *		+
esc			0 1 / 0 1 / 1 6		-

PREMENDO "ESC" + "OK" PER 5 SECONDI SI SPEGNE TUTTO (DISPLAY + LED)
POI, PREMENDO "ESC" + "OK" PER 5 SECONDI SI RIATTIVA TUTTO
QUANDO SI RIATTIVA IL SISTEMA DEVE TORNARE TUTTO ALLA NORMALITA': I LED DEVONO
RIPRENDERE DALLA CONDIZIONE IN CUI DOVREBBERO ESSERE A QUELL'ISTANTE







MODALITA' DEMO

VELOCITA' DEMO

ok			0 1 : 3 5 *		+
esc			0 1 / 0 1 / 1 6		-

PREMENDO "ESC" E "+" PER 3 SECONDI SI ABILITA' LA VELOCITA' "DEMO"
COMPARIRA' LA LETTERA "D" AL POSTO DI "*" "
LE ORE ED I MINUTI PASSERANNO MOLTO PIU' IN FRETTA (CIRCA 24 ORE I 2 MINUTI)
LE ORE ED I MINUTI REALI NON VERRANNO MODIFICATI NE MEMORIZZATI

VELOCITA' NORMALE

ok			0 1 : 3 5 D		+
esc			0 1 / 0 1 / 1 6		-

PREMENDO "ESC" E "-" PER 3 SECONDI SI DISABILITA' LA VELOCITA' "DEMO"
COMPARIRA' " * " AL POSTO DELLA LETTERA "D"
LE ORE ED I MINUTI PASSERANNO A VELOCITA' STANDARD
LE ORE ED I MINUTI REALI VERRANNO RIPRISTINATI COME SE NULLA FOSSE SUCCESSO

HARD RESET

RESET DATI DI FABBRICA

ok					+
esc					-

PREMENDO "+" E "-" PER 5 SECONDI SI EFFETTUA UN HARD RESET
IL COMANDO E' VALIDO DA UNA QUALSIASI SCHERMATA
IL SISTEMA CHIEDERA' CONFERMA PRIMA DI RESETTARE

RESET DATI DI FABBRICA

ok			R E S E T		+
esc			A L L N		-

UTILIZZARE "+" E "-" PER SCORRERE LE VOCI
PREMENDO "OK" SI CONFERMA IL COMANDO SELEZIONATO
IL COMANDO DI RESET VERRA' ANNULLATO E SI TORNERA' ALLA SCHERMATA INIZIALE

RESET DATI DI FABBRICA

ok			R E S E T		+
esc			A L L Y		-

UTILIZZARE "+" E "-" PER SCORRERE LE VOCI
PREMENDO "OK" SI CONFERMA IL COMANDO SELEZIONATO
IL SISTEMA SI RIAVVIERA' E IMPOSTERA' TUTTI I DATI DI DEFAULT
LA DATA E L'ORA ORA VERRANNO CANCELLATI

SITUAZIONE DI PARTENZA

CASO2/3 STEP1

ok	■	0 1 : 3 5 ?	■	+
esc	■	0 1 / 0 1 / 1 6	■	-

E' FISSO SE E' GIA' STATO IMPOSTATO GIORNO E ORA
 " ? " COMPARE SE E' FERMO POICHE' MANCANO ALCUNE IMPOSTAZIONI
 " * " COMPARE SE E' TUTTO IMPOSTATO E STA' FUNZIONANDO
 PREMENDO "OK" PER 3 SECONDI SI PASSA ALLE IMPOSTAZIONI

MENU' DELLE IMPOSTAZIONI

TIMEDATA

ok	■	S E T U P	■	+
esc	■	T I M E D A T A	■	-

IL SETUP E' UN MENU' COMPLESSO: UTILIZZARE "+" E "-" PER SCORRERE LE VOCI
 PREMENDO "OK" SI ENTRA NEL SOTTOMENU' SELEZIONATO
 IL SOTTOMENU' "TIMEDATA" E' DESCRITTO NEL "CASO1" DA "STEP2" A "STEP7"
 QUESTO SOTTOMENU' SERVE PER REGOLARE L'ORA

CH1

ok	■	S E T U P	■	+
esc	■	C H 1	■	-

IL SETUP E' UN MENU' COMPLESSO: UTILIZZARE "+" E "-" PER SCORRERE LE VOCI
 PREMENDO "OK" SI ENTRA NEL SOTTOMENU' SELEZIONATO
 PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLA SCHERMATA INIZIALE
 QUESTO SOTTOMENU' SERVE PER REGOLARE I PARAMETRI DEL CANALE LED 1

CH2

ok	■	S E T U P	■	+
esc	■	C H 2	■	-

IL SETUP E' UN MENU' COMPLESSO: UTILIZZARE "+" E "-" PER SCORRERE LE VOCI
 PREMENDO "OK" SI ENTRA NEL SOTTOMENU' SELEZIONATO
 PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLA SCHERMATA INIZIALE
 QUESTO SOTTOMENU' SERVE PER REGOLARE I PARAMETRI DEL CANALE LED 2

CH3

ok	■	S E T U P	■	+
esc	■	C H 3	■	-

IL SETUP E' UN MENU' COMPLESSO: UTILIZZARE "+" E "-" PER SCORRERE LE VOCI
 PREMENDO "OK" SI ENTRA NEL SOTTOMENU' SELEZIONATO
 PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLA SCHERMATA INIZIALE
 QUESTO SOTTOMENU' SERVE PER REGOLARE I PARAMETRI DEL CANALE LED 3

SOTTOMENU' TIMEDATA / IMPOSTAZIONE DELL'ORA INIZIALE (PRIMA ROGRAMMAZIONE / AGGIORNAMENTO ORA)

TIMEDATA	STEP1	<div> <div>ok</div> <div>esc</div> <div> <div>HH : MM</div> <div>DD / MM / YY</div> </div> <div> <div>+</div> <div>-</div> </div> </div>	<p>LAMPEGGIA TUTTO</p> <p>POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE</p> <p>INIZIERA' A LAMPEGGIARE SOLO "HH"</p>
TIMEDATA	STEP2	<div> <div>ok</div> <div>esc</div> <div> <div>HH : MM</div> <div>DD / MM / YY</div> </div> <div> <div>+</div> <div>-</div> </div> </div>	<p>PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE L'ORA</p> <p>POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE</p> <p>INIZIERA' A LAMPEGGIARE SOLO "MM" E VERRA' CONFERMATA L'ORA</p> <p>PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE</p>
TIMEDATA	STEP3	<div> <div>ok</div> <div>esc</div> <div> <div>1 3 : MM</div> <div>DD / MM / YY</div> </div> <div> <div>+</div> <div>-</div> </div> </div>	<p>PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE I MINUTI</p> <p>POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE</p> <p>INIZIERA' A LAMPEGGIARE SOLO "DD" E VERRANNO CONFERMATI I MINUTI</p> <p>PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE</p>
TIMEDATA	STEP4	<div> <div>ok</div> <div>esc</div> <div> <div>1 3 : 3 5</div> <div>DD / MM / YY</div> </div> <div> <div>+</div> <div>-</div> </div> </div>	<p>PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE IL GIORNO</p> <p>POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE</p> <p>INIZIERA' A LAMPEGGIARE SOLO "MM" E VERRA' CONFERMATO IL GIORNO</p> <p>PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE</p>
TIMEDATA	STEP5	<div> <div>ok</div> <div>esc</div> <div> <div>1 3 : 3 5</div> <div>0 1 / MM / YY</div> </div> <div> <div>+</div> <div>-</div> </div> </div>	<p>PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE IL MESE</p> <p>POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE</p> <p>INIZIERA' A LAMPEGGIARE SOLO "YY" E VERRA' CONFERMATO IL MESE</p> <p>PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE</p>
TIMEDATA	STEP6	<div> <div>ok</div> <div>esc</div> <div> <div>1 3 : 3 5</div> <div>0 1 / 0 1 / YY</div> </div> <div> <div>+</div> <div>-</div> </div> </div>	<p>PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE L'ANNO</p> <p>POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE</p> <p>SMETTERA' DI LAMPEGGIARE TUTTO E SI PASSA ALLA CONDIZIONE "CASO2/3 STEP2"</p> <p>PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE</p>

SOTTOMENU' SETUP CH1

CH1	TIME ON	<div> <div>ok</div> <div>esc</div> <div> <div>SET CH1</div> <div>ON TIME</div> </div> <div>+</div> <div>-</div> </div>	UTILIZZARE "+" E "-" PER SCORRERE LE VOCI "OK" ENTRA NEL SOTTOMENU' SELEZIONATO; "ESC" TORNA AL PRECEDENTE SI UTILIZZA PER IMPOSTARE L'ORA A CUI IL CANALE LED CH1 SI DEVE ACCENDERE
CH1	TIME OFF	<div> <div>ok</div> <div>esc</div> <div> <div>SET CH1</div> <div>OFF TIME</div> </div> <div>+</div> <div>-</div> </div>	UTILIZZARE "+" E "-" PER SCORRERE LE VOCI "OK" ENTRA NEL SOTTOMENU' SELEZIONATO; "ESC" TORNA AL PRECEDENTE SI UTILIZZA PER IMPOSTARE L'ORA A CUI IL CANALE LED CH1 SI DEVE SPEGNERE
CH1	LEVEL	<div> <div>ok</div> <div>esc</div> <div> <div>SET CH1</div> <div>PWR LEVEL</div> </div> <div>+</div> <div>-</div> </div>	UTILIZZARE "+" E "-" PER SCORRERE LE VOCI "OK" ENTRA NEL SOTTOMENU' SELEZIONATO; "ESC" TORNA AL PRECEDENTE SI UTILIZZA PER IMPOSTARE IL LIVELLO DEI LED DURANTE IL TEMPO DI "ON"
CH1	RAMP	<div> <div>ok</div> <div>esc</div> <div> <div>SET CH1</div> <div>RAMP</div> </div> <div>+</div> <div>-</div> </div>	UTILIZZARE "+" E "-" PER SCORRERE LE VOCI "OK" ENTRA NEL SOTTOMENU' SELEZIONATO; "ESC" TORNA AL PRECEDENTE SI UTILIZZA PER IMPOSTARE LA DURATA DEL PASSAGGIO (FADE OPPURE ON-OFF) TRA L'ACCENSIONE E LO SPEGNIMENTO E TRA LO SPEGNIMENTO E L'ACCENSIONE

SOTTOMENU' CH1 TIME ON (DEFAULT: 10:00)

CH1 TIME ON	HH	<div> <div>ok</div> <div>esc</div> <div> <div>CH1 ON</div> <div>HH : MM</div> </div> <div>+</div> <div>-</div> </div>	PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE L'ORA POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE INIZIERA' A LAMPEGGIARE SOLO "MM" E VERRA' CONFERMATA L'ORA PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE SENZA SALVARE
CH1 TIME ON	MM	<div> <div>ok</div> <div>esc</div> <div> <div>CH1 ON</div> <div>HH : MM</div> </div> <div>+</div> <div>-</div> </div>	PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE I MINUTI POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE TORNERA' AUTOMATICAMENTE ALLA SCHERMATA "SET CH1 TIME ON" PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE SENZA SALVARE

SOTTOMENU' CH1 TIME OFF (DEFAULT: 22:00)

CH1 TIME OFF	HH	<div> <div>ok</div> <div>esc</div> <div> <div>CH1 OFF</div> <div>HH : MM</div> </div> <div>+</div> <div>-</div> </div>	PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE L'ORA POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE INIZIERA' A LAMPEGGIARE SOLO "MM" E VERRA' CONFERMATA L'ORA PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE SENZA SALVARE
CH1 TIME OFF	MM	<div> <div>ok</div> <div>esc</div> <div> <div>CH1 OFF</div> <div>HH : MM</div> </div> <div>+</div> <div>-</div> </div>	PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE I MINUTI POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE TORNERA' AUTOMATICAMENTE ALLA SCHERMATA "SET CH1 TIME OFF" PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE SENZA SALVARE

SOTTOMENU' CH1 LEVEL (DEFAULT: 100%)

CH1 LEVEL	SET	<div> <div>ok</div> <div>esc</div> <div> <div>CH1 LVL</div> <div>100 %</div> </div> <div>+</div> <div>-</div> </div>	PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE IL LIVELLO DEI LED DURANTE IL GIORNO (000-100%) IL DATO VERRA' MOSTRATO SULLE USCITE; POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE TORNERA' AUTOMATICAMENTE ALLA SCHERMATA "SET CH1 LEVEL" PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE SENZA SALVARE
-----------	-----	--	---

SOTTOMENU' CH1 RAMP (DEFAULT: 60)

CH1 RAMP	SET	<div> <div>ok</div> <div>esc</div> <div> <div>CH1 RAMP</div> <div>60 MIN</div> </div> <div>+</div> <div>-</div> </div>	PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE LA DURATA DELLA RAMPA (DA 0 A 90 MINUTI) POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE TORNERA' AUTOMATICAMENTE ALLA SCHERMATA "SET CH1 RAMP" PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE SENZA SALVARE
----------	-----	--	---

SOTTOMENU' SETUP CH2

CH2	TIME ON	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>SET CH2</div><div>ON TIME</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	UTILIZZARE "+" E "-" PER SCORRERE LE VOCI "OK" ENTRA NEL SOTTOMENU' SELEZIONATO; "ESC" TORNA AL PRECEDENTE SI UTILIZZA PER IMPOSTARE L'ORA A CUI IL CANALE LED CH2 SI DEVE ACCENDERE
CH2	TIME OFF	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>SET CH2</div><div>OFF TIME</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	UTILIZZARE "+" E "-" PER SCORRERE LE VOCI "OK" ENTRA NEL SOTTOMENU' SELEZIONATO; "ESC" TORNA AL PRECEDENTE SI UTILIZZA PER IMPOSTARE L'ORA A CUI IL CANALE LED CH2 SI DEVE SPEGNERE
CH2	LEVEL	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>SET CH2</div><div>PWR LEVEL</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	UTILIZZARE "+" E "-" PER SCORRERE LE VOCI "OK" ENTRA NEL SOTTOMENU' SELEZIONATO; "ESC" TORNA AL PRECEDENTE SI UTILIZZA PER IMPOSTARE IL LIVELLO DEI LED DURANTE IL TEMPO DI "ON"
CH2	RAMP	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>SET CH2</div><div>RAMP</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	UTILIZZARE "+" E "-" PER SCORRERE LE VOCI "OK" ENTRA NEL SOTTOMENU' SELEZIONATO; "ESC" TORNA AL PRECEDENTE SI UTILIZZA PER IMPOSTARE LA DURATA DEL PASSAGGIO (FADE OPPURE ON-OFF) TRA L'ACCENSIONE E LO SPEGNIMENTO E TRA LO SPEGNIMENTO E L'ACCENSIONE

SOTTOMENU' CH2 TIME ON (DEFAULT: 10:00)

CH2 TIME ON	HH	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>CH2 ON</div><div>HH : MM</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE L'ORA POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE INIZIERA' A LAMPEGGIARE SOLO "MM" E VERRA' CONFERMATA L'ORA PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE SENZA SALVARE
CH2 TIME ON	MM	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>CH2 ON</div><div>HH : MM</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE I MINUTI POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE TORNERA' AUTOMATICAMENTE ALLA SCHERMATA "SET CH2 TIME ON" PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE SENZA SALVARE

SOTTOMENU' CH2 TIME OFF (DEFAULT: 22:00)

CH2 TIME OFF	HH	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>CH2 OFF</div><div>HH : MM</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE L'ORA POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE INIZIERA' A LAMPEGGIARE SOLO "MM" E VERRA' CONFERMATA L'ORA PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE SENZA SALVARE
CH2 TIME OFF	MM	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>CH2 OFF</div><div>HH : MM</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE I MINUTI POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE TORNERA' AUTOMATICAMENTE ALLA SCHERMATA "SET CH2 TIME OFF" PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE SENZA SALVARE

SOTTOMENU' CH2 LEVEL (DEFAULT: 100%)

CH2 LEVEL	SET	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>CH2 LVL</div><div>100 %</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE IL LIVELLO DEI LED DURANTE IL GIORNO (000-100%) IL DATO VERRA' MOSTRATO SULLE USCITE; POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE TORNERA' AUTOMATICAMENTE ALLA SCHERMATA "SET CH2 LEVEL" PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE SENZA SALVARE
-----------	-----	--	---

SOTTOMENU' CH2 RAMP (DEFAULT: 60)

CH2 RAMP	SET	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>CH2 RAMP</div><div>60 MIN</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE LA DURATA DELLA RAMPA (DA 0 A 90 MINUTI) POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE TORNERA' AUTOMATICAMENTE ALLA SCHERMATA "SET CH2 RAMP" PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE SENZA SALVARE
----------	-----	--	---

SOTTOMENU' SETUP CH3

CH3	TIME ON	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>SET CH3</div><div>ON TIME</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	UTILIZZARE "+" E "-" PER SCORRERE LE VOCI "OK" ENTRA NEL SOTTOMENU' SELEZIONATO; "ESC" TORNA AL PRECEDENTE SI UTILIZZA PER IMPOSTARE L'ORA A CUI IL CANALE LED CH3 SI DEVE ACCENDERE
CH3	TIME OFF	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>SET CH3</div><div>OFF TIME</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	UTILIZZARE "+" E "-" PER SCORRERE LE VOCI "OK" ENTRA NEL SOTTOMENU' SELEZIONATO; "ESC" TORNA AL PRECEDENTE SI UTILIZZA PER IMPOSTARE L'ORA A CUI IL CANALE LED CH3 SI DEVE SPEGNERE
CH3	LEVEL	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>SET CH3</div><div>PWR LEVEL</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	UTILIZZARE "+" E "-" PER SCORRERE LE VOCI "OK" ENTRA NEL SOTTOMENU' SELEZIONATO; "ESC" TORNA AL PRECEDENTE SI UTILIZZA PER IMPOSTARE IL LIVELLO DEI LED DURANTE IL TEMPO DI "ON"
CH3	RAMP	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>SET CH3</div><div>RAMP</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	UTILIZZARE "+" E "-" PER SCORRERE LE VOCI "OK" ENTRA NEL SOTTOMENU' SELEZIONATO; "ESC" TORNA AL PRECEDENTE SI UTILIZZA PER IMPOSTARE LA DURATA DEL PASSAGGIO (FADE OPPURE ON-OFF) TRA L'ACCENSIONE E LO SPEGNIMENTO E TRA LO SPEGNIMENTO E L'ACCENSIONE

SOTTOMENU' CH3 TIME ON (DEFAULT: 22:00)

CH3 TIME ON	HH	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>CH3 ON</div><div>HH : MM</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE L'ORA POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE INIZIERA' A LAMPEGGIARE SOLO "MM" E VERRA' CONFERMATA L'ORA PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE SENZA SALVARE
CH3 TIME ON	MM	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>CH3 ON</div><div>HH : MM</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE I MINUTI POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE TORNERA' AUTOMATICAMENTE ALLA SCHERMATA "SET CH3 TIME ON" PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE SENZA SALVARE

SOTTOMENU' CH3 TIME OFF (DEFAULT: 10:00)

CH3 TIME OFF	HH	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>CH3 OFF</div><div>HH : MM</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE L'ORA POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE INIZIERA' A LAMPEGGIARE SOLO "MM" E VERRA' CONFERMATA L'ORA PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE SENZA SALVARE
CH3 TIME OFF	MM	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>CH3 OFF</div><div>HH : MM</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE I MINUTI POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE TORNERA' AUTOMATICAMENTE ALLA SCHERMATA "SET CH3 TIME OFF" PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE SENZA SALVARE

SOTTOMENU' CH3 LEVEL (DEFAULT: 100%)

CH3 LEVEL	SET	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>CH3 LVL</div><div>100 %</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE IL LIVELLO DEI LED DURANTE IL GIORNO (000-100%) IL DATO VERRA' MOSTRATO SULLE USCITE; POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE TORNERA' AUTOMATICAMENTE ALLA SCHERMATA "SET CH3 LEVEL" PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE SENZA SALVARE
-----------	-----	--	---

SOTTOMENU' CH3 RAMP (DEFAULT: 60)

CH3 RAMP	SET	<div><div>ok</div><div>esc</div></div> <div><div>CH3 RAMP</div><div>60 MIN</div></div> <div><div>+</div><div>-</div></div>	PREMERE I TASTI "+" E "-" PER IMPOSTARE LA DURATA DELLA RAMPA (DA 0 A 90 MINUTI) POI PREMERE "OK" PER CONFERMARE TORNERA' AUTOMATICAMENTE ALLA SCHERMATA "SET CH3 RAMP" PREMENDO "ESC" SI TORNA ALLO STEP PRECEDENTE SENZA SALVARE
----------	-----	--	---